

### WL Stick Datalogger tiedonkeruulaitteen pika-asennusopas

Versio: 1.2



Toimitussisältö

- 1 WL-tikku
- 1 pika-asennusopas

## 1<sub>Asennus</sub>

#### 1.1 Asenna verkkokaapeli

Vaihe 1: Irrota vuorollaan muovimutteri, kierrekiristin ja tiivisterengas.

Vaihe 2: Pujota verkkokaapelin pistoke muovimutterin, kierrekiristimen ja aukollisen tiivisterenkaan läpi alla olevan kuvan osoittamassa suunnassa.



Vaihe 3: Aseta tiivisterengas kokonaan kierrekiristimeen.

Vaihe 4: Liitä RJ45-pistoke tiedonkeruulaitteeseen, ja kiristä muovimutteri.



#### 1.2 Asenna tiedonkeruulaite

Liitä tiedonkeruulaite invertterin vastaavaan nelinastaiseen COM-porttiin. Tässä käytetään esimerkkinä Solis 5K -invertteriä. Noudata alla olevia ohjeita:



Kohdista liitos oikein

#### Asenna tiedonkeruulaite:

Vaihe 1: Kohdista liitos oikein, ja aseta sitten tiedonkeruulaite invertterin COM-porttiin. Vaihe 2: Kierrä mustaa rengasta myötäpäivään.









#### **HUOM**

Kierrä mustaa rengasta vain liitospäästä, älä kierrä päärunkoa.

#### 1.3 Asennus useita inverttereitä varten

Jos tietoja on kerättävä useista inverttereistä, noudata invertterin käyttöohjeita luodaksesi tiedonsiirtoyhteys invertteriin käyttämällä RS485tiedonsiirtokaapelia ketjutettuna.



Kun tiedonkeruulaite on asennettu invertteriin ja kun invertteriin on kytketty virta, invertteriin on asetettava orjaosoite. Invertterin oletusorjaosoite on 01, ja jokaiselle tietoliikennepiirin invertterille on määritettävä eri orjaosoite (kuten 01, 02, 03, 04...).

#### A HUOM

Laite tulee asentaa etäälle suurten sähkölaitteiden, kuten mikroaaltouunin, jääkaapin, puhelimen, metalliseinien jne., aiheuttamasta voimakkaasta magneettikentästä. Muuten yhteyden laatu voi heikentyä. Myös salamanisku voi vaikuttaa yhteyteen.

# 2 LED ja painike

LED-valo	Selite	LED-tila	Merkitys
	Näyttää tiedonkeruulaitteen ja palvelimen välisen yhteyden tilan.	Vilkkuu	Yritetään muodostaa yhteyttä palvelimeen
Internet-valo • (NET)		ON (PÄÄLLÄ)	Yhteyden muodostaminen onnistui
- ( )		OFF (POIS PÄÄLTÄ)	Epänormaali yhteys
Invertterin COM-valo ●(COM)	Näyttää tiedonkeruulaitteen ja invertterin välisen yhteyden tilan.	Vilkkuu	Yritetään muodostaa yhteyttä invertteriin
		ON (PÄÄLLÄ)	Yhteyden muodostaminen onnistui
		OFF (POIS PÄÄLTÄ)	Yhteys ei toimi oikein
Virran merkkivalo ●(PWR)	Näyttää tiedonkeruulaitteen virtalähteen tilan.	ON (PÄÄLLÄ)	Tiedonkeruulaitteen virta on päällä normaalisti
		OFF (POIS PÄÄLTÄ)	Tiedonkeruulaitteen virta ei ole päällä oikein

Painikkeen ohje:

Laitteen takana olevaa [RESET]-painiketta käytetään yhteyden muodostamiseen.

·Lyhyt painallus lähettää tiedot välittömästi.

·Pitkä viiden sekunnin pituinen painallus siirtää laitteen yhteysreitittimen asetustilaan.

·Pitkä 10 sekunnin pituinen painallus nollaa yhteyden.

Kolme jatkuvasti PÄÄLLÄ (ON) olevaa LED-valoa osoittavat, että tiedonkeruulaite toimii normaalisti.

### **3**-Lähiverkon (LAN) kokoonpano

Kun tiedonkeruulaite on yhdistetty reitittimeen verkkokaapelilla, lähiverkon määritys on valmis.



#### 🕮 HUOM.

WL Stick saa IP-osoitteen automaattisesti oletuksena ja muodostaa yhteyden verkkoon. Jos tiedonkeruulaite ei saa yhteyttä verkkoon, suorita seuraavat vaiheet IP-osoitteen asettamiseksi. Muussa tapauksessa ohita seuraavat vaiheet.

Vaihe 1: Langaton laite (matkapuhelin tai kannettava tietokone) muodostaa yhteyden tiedonkeruulaitteen hotspotiin (Solis\_sarjanumero). Oletussalasana on 123456789.



Vaihe 2: Kirjoita verkkoselaimen osoitekenttään 10.10.100.254, ja seuraava asetusliittymä avautuu. Anna käyttäjänimi Admin ja salasana 123456789.

Sign in http://10.10. Your connect	100.254 tion to this site is not private
Username	admin
Password	
	Sign in Cancel

Vaihe 3: Valitse "WAN port setting" ja "Static IP". Anna IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävän osoite ja DNS-palvelimen osoite (IP address, Subnet mask, Gateway, DNS server). Napsauta sitten Save.

		中文   Englis
Status	Internet access mode O Dynamic IP Static IP Applicable to fixed IP address internet users	▶ Help
Quick Set	IP address	
WAN port setting	DNS server	
Advanced	Save	
Restart		
Reset		

Vaihe 4: Seuraava ikkuna avautuu osoittamaan, että asetusten tekeminen on onnistunut. Muussa tapauksessa yritä lähiverkon määritystä uudelleen.

		中文   English
Status		Help
Quick Set	Set successfully	
WAN port setting		
Advanced		
Restart		
Reset		



Vaihe 1: Skannaa puhelimellasi QR-koodi SolisCloud -sovelluksen lataamiseksi ja rekisteröimiseksi. Voit myös ladata sovelluksen APP Storesta tai Google Play Storesta etsimällä hakusanalla "SolisCloud".



Vaihe 2: Jos kyseessä on uusi tiedonkeruulaite, määritä se ensin ja napsauta sitten "WiFi Configuration".

		Registe
Hello, Welcome	to Solis	
Username/Email		
Password		Ö.
Remember		Forget Password
	Log in	
Language	More Tools	Data Migratio

Jos et ole kirjautunut tilille, napsauta "More Tools" ja valitse "WiFi Configuration".

O Warranty Inquiry	>
중 Tool	>
① About	>
Settings     Settings	>

Jos olet kirjautunut tilille, napsauta "Tool" päästäksesi kohtaan "WiFi Configuration". Vaihe 3: Syötä tiedonkeruulaitteen sarjanumero manuaalisesti tai skannaa tiedonkeruulaitteen sarjanumero.



Vaihe 4: Valitse määritystapa, suositeltu tapa on "Brower Configuration".

Input datalogger SN		
1000C2962F0468 🗄		
Next(1/3)		
Select Configuration Method	_	
Browser Configuration (Recommended)		
Configuration by Bluetooth		
One-key Network Configuration		
Cancel		

### Vaihe 5: Varmista, että vihreä valo vilkkuu, ja napsauta sitten valintaa "I'm sure it is flashing".



Vaihe 6: Muodosta yhteys tiedonkeruulaitteen hotspotiin(Solis\_sarjanumero).



Vaihe 7: Oletussalasana on 123456789.

Enter the password for	8601710°
Cancel Enter Password	Join
Password	
You can also access this WLAN network by your iPhone near any iPhone, iPad, or Mac connected to this network and has you in the contacts.	bringing which has neir
Settings WLAN	
WLAN	
✓ Solis_SA121514C8E01710	🕯 🗢 i

Palaa sen jälkeen sovellukseen.

Vaihe 8: Napsauta "⊗", varmista, että puhelin on yhdistetty reitittimen WiFi-verkkoon, siirry takaisin sivulle ja syötä WiFi-salasana, ja siirry sitten seuraavaan vaiheeseen.



#### Vaihe 9: Määritys on valmis.



### **5**-Vaihda salasana

Turvallisuussyistä suosittelemme vaihtamaan tiedonkeruulaitteen hotspotin salasanan, joka on myös sivun 10.10.100.254 kirjautumissalasana.

Vaihe 1: Langaton laite (matkapuhelin tai kannettava tietokone) muodostaa yhteyden tiedonkeruulaitteen hotspotiin (Solis\_sarjanumero). Oletussalasana on 123456789.



Vaihe 2: Kirjoita verkkoselaimen osoitekenttään 10.10.100.254, kun reititintä ei ole yhdistetty, ja seuraava asetusliittymä avautuu.

Anna käyttäjänimi admin ja salasana 123456789.

Log in to 10.10.100.254		
Your password will be sent unencrypted.		
admin		
Car	ncel Log In	

Vaihe 3: Valitse "Advanced", kirjoita uusi salasana ja napsauta sitten "Save".

		7.0
		Help
Status	Security setting	
	Access point setting	
Quick Set	Network name(SSID)	
WAN port setting	Password(Max.15 (characters)	
Advanced	Save	
Access point		
Restart		
Reset		

## 6 5. Luo SolisCloud-tili

Vaihe 1: Napsauta "Register".



Vaihe 2: Valitse Owner tai Organization sähköpostiosoitteen rekisteröintiä varten.



Vaihe 3: Anna sähköpostiosoite saadaksesi vahvistuskoodi, anna tilisi ja salasana, ja napsauta lopuksi "Register".

< Owner		
* Registration Method		
Input email		
Input verification code	Send	
* User Name		
Input 2 to 60 English letters, r	not pure n	
* Password		
Input 6 to 32 letters, symbols	and 🔇	
* Time Zone		
(UTC+08:00) PRC	>	
* I have agreed Privacy Policy		
Register		

Omistajarooli



Organisaatiorooli

### ZLuo laitos

Vaihe 1: Siirry SolisCloud-sovelluksen pääsivulle, napsauta "+" oikeassa yläkulmassa ja valitse "Add plant".



Vaihe 2: Syötä laitoksen tarvittavat tiedot. Napsauta sitten "Done".

< Creat	e Plant Done
* Plant Name	Input plant name
<ul> <li>Installed</li> <li>Capacity(kWp)</li> </ul>	Installed Capacity
* Area	Location 🖗
* Plant Address	Input detailed address
* Earning per kWh	Input Earning per kWh
Organization Code	Input Organization Code >
Add Guest 🕖	$\oplus$
Installer Phone	Input installer phone
Installer Email	Input installer's email
Module	Input number of modules
Plant Type	Residential >
Grid Connection Ø	Entire Energy to Grid >
* Time Zone	>
* Currency	>

Vaihe 3: Vahvista laitoksen tiedot. Napsauta "Create plant".

< (	Create plant	Done
F Plant Nam		test
Rated Power(kWh)		5
F Location	China Zhejiang N	ingbo
Plant Addres	S Ningbo G Technologies C	inlong o.,Ltd.
Currency		CNY
Earning per kWh(CNY/kW	/h) 0	.3949
Inclination		30
k Timezone	(UTC-12:00) Sun Line	West
A Installatior	2020-0	04–03
Cance	Create pla	ant
Timezone	(UTC-12:00) 日	界线西 >

Vaihe 4: Napsauta "View plant" siirtyäksesi laitoksen kotisivulle, ja lisää sitten tiedonkeruulaite.



Vaihe 5: Skannaa tiedonkeruulaitteen sarjanumero tai syötä se manuaalisesti.



Huom: Skannaa tiedonkeruulaitteen sarjanumero, El invertterin sarjanumeroa.



Vaihe 6: Laitoksen luominen onnistui. Napsauta "Continu...atalogger" tarkistaaksesi seurantatiedot. Jos laitoksessa on useita tiedonkeruulaitteita, napsauta "View Plant".



# 8 FCC-sertifiointi

Tämä laite täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi seikkaa: (1) laite ei aiheuta haitallista häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa laitteen eitoivottua toimintaa.

#### FCC-varoitus:

Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat aiheuttaa käyttäjän käyttöoikeuden mitätöitymisen.

#### Huom:

Tämä laite on testattu FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti luokan B digitaalisille laitteille asetettujen rajoitusten perusteella, ja sen on todettu vastaavan näitä rajoituksia. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiasennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole olemassa takeita siitä, että häiriöitä ei tapahdu tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: - Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.

Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

 Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Tämä laite vastaa FCC:n säteilyaltistusrajoja, jotka on asetettu kontrolloimattomalle ympäristölle. Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilylähteen ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on teknisiä ongelmia tuotteen suhteen.

Anna myös seuraavat tiedot:

◆ Invertterin sarjanumero

Tiedonkeruulaitteen sarjanumero

♦ Ongelman kuvaus

#### Ginlong Technologies Co., Ltd.

No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, Kiinan kansantasavalta. Puh: +86 (0)574 6578 1806 Faksi: +86 (0)574 6578 1606 Sähköposti : info@ginlong.com Internet : www.ginlong.com